



Innenkotflügel



Splash guards



Parafango interno



Garde-boue intérieure



Salpicaduras

Art.Nr.: 40821-102



IN

FO!



Schieben Sie den Wunderlich Innenkotflügel mit der markierten Fläche an den originalen BMW Kotflügel.
Zuletzt Innenkotflügel mittels Schraube M6 x 30 fixieren.



Move the Wunderlich inner fender with the marked area to the original BMW fender.
At last fix inner fender via M6 x 30 screw.

