

Cosmo Moto

LED světlo na motorkářskou helmu

Manuál

Představení

Cosmo Moto je specializované světlo, které se připevňuje na motorkářskou helmu. Reaguje na brždění, vysílá polohu, má detekci pádu s odesláním nouzové zprávy na zvolená čísla. Světlo komunikuje s mobilní aplikací Cosmo Connected, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.

Obsah balení

Světlo Cosmo Moto, magnet pro uchycení na helmu, čistící hadřík, microUSB kabel, manuál.

Kompatibilita

iOS 10 a vyšší, Android 5.0 a vyšší.

Základní funkce světla Cosmo Moto

Detekce pádu – v případě zaznamenání silného nárazu bez následného pohybu přejde po pěti minutách světlo Cosmo Moto do speciálního módu s blikáním světla a odešle upozornění na vybraná telefonní čísla.

Pozn. pro správnou funkčnost musí být telefonní čísla nastavená v mobilní aplikaci Cosmo.

Brzdové světlo – Cosmo Moto dává motoristům za sebou jasný signál, že motorka zpomaluje svou jízdu a řidič brzdí.

Světlo na Cosmo Moto nabízí několik různých módů svícení, které se dají přepnout prostřednictvím mobilní aplikace.

Upevnění světla na helmu



Pro dokonalé připevnění k helmě doporučujeme, aby Cosmo Moto a helma byli 72 hodin před instalací umístěni v místnosti s alespoň 20 °C. Poté postupujte následovně. Pečlivě otřete zadní část helmy pomocí hadříku a nechte 1 minutu oschnout. Vyzkoušejte, jak na

helmu pasuje uchytávací magnet. Zatím z jeho zadní části neodlepujte ochrannou vrstvu.

Pokud magnet k helmě přiléhá bez problémů, odstraňte z jeho zadní části ochrannou vrstvu a magnet přilepte na helmu. Magnet u helmy pevně držte cca. 1-2 minuty.

Pozn. nejpevnější spojení mezi magnetem a helmou vznikne po uplynutí 24 hodin. Doporučujeme proto instalaci provádět v dostatečném předstihu.

Pozn. jednou umístěný magnet již z helmy nelze odstranit! Díky nízké hmotnosti (19 g) a malým rozměrům (cca. 7 cm na délku) nijak neovlivňuje funkční vlastnosti helmy. Magnet by neměl být vystaven teplotám -20°C – 60°C.

Jakmile magnet na helmě pevně drží, můžete k němu připnout i světlo Cosmo Moto. Světlo má ze své zadní strany výřez, do kterého přesně pasuje magnet.

Nabíjení

Před první použitím doporučujeme světlo Cosmo Moto kompletně dobít. Plně nabitě zařízení vydrží v provozu přibližně 8 hodin.

Pro nabíjení vyjměte Cosmo Moto z uchycení magnetem na helmě, odklopte krytku a připojte kabel. Cosmo lze dobít z počítače nebo přes standardní USB nabíječku.

Stav baterie lze zjistit přes připojenou aplikaci.

Aktivace a deaktivace Cosmo Moto

Cosmo Moto můžete začít používat ihned, jakmile je nabité. Pro aktivaci stačí dvakrát rychle na Cosmo Moto poklepat. Stejným způsobem

provedete i deaktivaci světla.


Pokud světlo na poklepání nereaguje, je nutné jej dobít.

Mobilní aplikace

Vyhledete aplikaci Cosmo Connected a nainstalujte ji do svého iOS nebo Android smartphonu.

Po spuštění aplikace si vytvořte účet. Stejný účet lze použít i na stránky cosmoconnected.com.

Spárování



Pro propojení helmy a aplikace je nutné mít zapnuté na telefonu Bluetooth.

Spusťte aplikaci Cosmo Connected a zapněte světlo.

Aplikace informuje, že v blízkosti detekovala světlo Cosmo a vyzve k jeho připojení.

Jakmile je připojení dokončeno, můžete začít ovládat funkce světla. Současně se také spustí záznam trasy.

Při nečinnosti se světlo od aplikace odpojí.

Pozn. záznam trasy nevypínejte, aby mohla aplikace v případě nouze odeslat zprávu včetně GPS souřadnice.

Popis aplikace

Jakmile je světlo připojeno, můžete přes aplikaci vybírat, jakým způsobem by mělo svítit.



Brake Light je brzdové světlo.



Warning Light je varovné blikání.

Side Light je nepřetržitě svícení.

Pozn. Brake Light a Warning Light nemohou být spuštěné zároveň.

V pravém horním rohu aplikace vidíte stav nabití svého světla Cosmo.

Pomocí posuvníku *Map* lze přepnout mezi ovládáním režimů světla a mapou s případným záznamem trasy.



Pokud klepnete na tři čárky v levém horním rohu obrazovky, otevře se menu s dalším nastavením.

Manage my Cosmo umožňuje zrušit párování svěkla s aplikací, nebo světko přejmenovat (standardně je pojmenované jako Cosmo).

Emergency Contact Names slouží pro

zadání telefonních kontaktů pro případ detekce nárazu. Zvolte Add a přidejte ze seznamu jméno, na které se má nouzová zpráva odeslat. Zvolit můžete max. tři kontakty, po kliknutí na jejich detail lze zrušit upozorňování, nebo kontakt z nouzového seznamu smazat.

Personal Information slouží k zadání informací o osobě majitele svěkla.

Setting určuje používaný jazyk aplikace. Aktuálně je k dispozici pouze angličtina.

Manage substruction se týká funkce, kterou nelze na území ČR využít.

About Cosmo Connected obsahuje informace o světku.

Logout je odhlášení aplikace.

Shutdown My Cosmo slouží pro vypnutí svěkla.

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Hájecká 14, 618 00 Brno) prohlašuje, že Cosmo Moto je ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.mobilnipodpora.cz.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Cosmo Moto

LED svetlo na motorkársku helmu

Manuál

Predstavenie

Cosmo Moto je špecializované svetlo, ktoré sa pripevňuje na motorkársku helmu. Reaguje na brzdenie, vysielá polohu, má detekciu pádu s odoslaním núdzových správ na zvolené čísla. Svetlo komunikuje s mobilnou aplikáciou Cosmo Connected, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.

Obsah balenia

Svetlo Cosmo Moto, magnet pre uchytenie na helmu, čistiaca handrička, microUSB kábel, manuál.

Kompatibilita

iOS 10 a vyššie, Android 5.0 a vyššie.

Základné funkcie svetla Cosmo Moto

Detekcia pádu - v prípade zaznamenania silného nárazu bez následného pohybu prejde po piatich minútach svetlo Cosmo Moto do špeciálneho módu s blikaním svetla a odošle upozornenie na vybrané telefónne čísla.

Pozn. pre správnu funkčnosť musí byť telefónne čísla nastavená v mobilnej aplikácii Cosmo.

Brzdové svetlo - Cosmo Moto dáva motoristom za sebou jasný signál, že motorka spomaľuje svoju jazdu a vodič brzdí.

Svetlo na Cosmo Moto ponúka niekoľko rôznych módov svietenia, ktoré sa dajú prepnúť prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Upevnenie svetla na helmu



Pre dokonalé pripevnenie k prilbe odporúčame, aby Cosmo Moto a prilba boli 72 hodín pred inštaláciou umiestnení v miestnosti s aspoň 20 ° C. Potom postupujte nasledovne. Starostlivo utrite zadnú časť prilby pomocou handričky a nechajte 1 minútu

oschnúť

Vyskúšajte, ako na helmu pasuje uchytávaci magnet. Zatiaľ z jeho zadnej časti neodlepujte ochrannú vrstvu.

Ak magnet k helme prilieha bez problémov, odstráňte z jeho zadnej časti ochrannú vrstvu a magnet prilepte na helmu. Magnet u helmy pevne držte cca. 1-2 minúty.

Pozn. najpevnejšie spojenie medzi magnetom a helmou vznikne po uplynutí 24 hodín. Doporučujeme preto inštaláciu vykonávať v dostatočnom predstihu.

Pozn. raz umiestnený magnet už z helmy nemožno odstrániť! Vďaka nízkej hmotnosti (19 g) a malým rozmerom (cca. 7 cm na dĺžku) nijako neovplyvňuje funkčné vlastnosti helmy. Magnet by nemal byť vystavený teplotám -20°C – 60°C.

Akonáhle magnet na helme pevne drží, môžete k nemu pripnúť aj svetlo Cosmo Moto. Svetlo má zo svojej zadnej strany výrez, do ktorého presne pasuje magnet.

Nabíjanie

Pred prvou použitím odporúčame svetlo Cosmo Moto kompletne dobiť.

Plne nabité zariadenie vydrží v prevádzke približne 8 hodín.

Pre nabíjanie vyberte Cosmo Moto z uchytania magnetom na helme, odklopte krytku a pripojte kábel. Cosmo možno dobíjať z počítača alebo cez štandardný USB nabíjačku.

Stav batérie možno zistiť cez pripojenú aplikáciu.

Aktivácia a deaktivácia Cosmo Moto


Cosmo Moto môžete začať používať ihneď, akonáhle je nabité. Pre aktiváciu stačí dvakrát rýchlo na Cosmo Moto poklepať. Rovnakým spôsobom vykonáte aj deaktiváciu svetla.

Ak svetlo na poklepanie nereaguje, je nutné ho dobiť.

Mobilná aplikácia

Vyhľadajte aplikáciu Cosmo Connected a nainštalujte ju do svojho iOS alebo Android smartphonu.

Po spustení aplikácie si vytvorte účet. Rovnaký účet je možné použiť aj na stránky cosmoconnected.com.



Spárovanie

Pre prepojenie prilby a aplikácie je nutné mať zapnuté na telefóne Bluetooth.

Spustite aplikáciu Cosmo Connected a zapnite svetlo.

Aplikácia informuje, že v blízkosti detegoval svetlo Cosmo a vyzve k jeho pripojenie.

Akonáhle je pripojenie dokončené, môžete začať ovládať funkcie svetla. Súčasne sa tiež spustí záznam trasy.

Pozn. záznam trasy nevypínajte, aby mohla aplikácie v prípade núdze odoslať správu vrátane GPS súradnice.



Popis aplikácie

Akonáhle je svetlo pripojené, môžete cez aplikáciu vyberať, akým spôsobom by malo svietiť.

Brake Light je brzdomové svetlo.



Warning Light je varovné blikanie.

Side Light je nepretržité svietenie.

Pozn. Brake Light a Warning Light nemôžu byť spustené zároveň.

V pravom hornom rohu aplikácie vidíte stav nabitia svojho svetla Cosmo.

Pomocou posuvníka Map možné prepnúť medzi ovládaním režimov svetla a mapou s prípadným záznamom trasy.



Ak kliknete na tri čiarky v ľavom hornom rohu obrazovky, otvorí sa menu s ďalším nastavením.

Manage my Cosmo umožňuje zrušiť párovanie svetlá s aplikáciou, alebo svetlo premenovať (štandardne je pomenované ako Cosmo).

Emergency Contact

Names slúži pre zadanie telefónnych kontaktov pre prípad detekcie nárazu.

Zvoľte Add a pridajte zo zoznamu meno, na ktoré sa má núdzová správa odoslať. Zvoliť môžete max. Tri kontakty, po kliknutí na ich detail možno zrušiť upozorňovanie, alebo kontakt z núdzového zoznamu zmazať.

Personal Information slúži na zadanie informácií o osobe majiteľa svetla.

Setting určuje používaný jazyk aplikácie. Aktuálne je k dispozícii len angličtina.

Manage substruction sa týka funkcie, ktorú nemožno na území SR využiť.

About Cosmo Connected obsahuje informácie o svetle.

Logout je odhlásenie aplikácie.

Shutdown My Cosmo slúži pre vypnutie svetla.

Likvidácia



Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslužené zariadenie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistiť jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné.

Vyhlasenie o zhode



Týmto dovozca, spoločnosť Satomar s.r.o. (Hájecká 14, 618 00 Brno) prehlasuje, že Cosmo Moto je v zhode so základnými požiadavkami smernice 2014/53/EU. Kompletý text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz. Tlačové chyby vyhradené.