

Přepínatelný eliminátor serva výfuk

Doplňkový manuál




BMW R1250R ABS TC 2019- (ESE-SW-BM1)

Upevněte motocykl na stojan.



Najděte servomotor výfuku.

(U pravé stupačky)



Odpojte konektory servomotoru výfuku.

Zapojte konektory ESE-SW do řady s
konektory servomotoru výfuku.

(Černé, 4pólové konektory)



Přepínatelný eliminátor serva výfuk

Doplňkový manuál



BMW R1250R ABS TC 2019- (ESE-SW-BM1)

Namontujte spínač na řídítka.



Typická poloha modulu Switchable Exhaust Servo Eliminator.

Jednotku řádně zajistěte.

