

UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE PRO ŘÁDNÉ UVEDENÍ VEST TECH-AIR®5 A TECH-AIR® RACE/STREET DO PROVOZU

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali produkt od společnosti Alpinestars!

Níže naleznete soupis základních bodů, které je třeba dodržet a prověřit z Vaší strany, tak aby jste mohli vestu plnohodnotně připravit k účelu, kterému má sloužit.

- 1) Výše uvedené typy vest TECH-AIR® nelze používat jako samostatný prvek vnější ochrany vrchní části těla. Vždy je třeba vestu používat v kombinaci s vhodnou bundou/kombinézou v podobě vnější oděru vzdorné vrstvy, která vestu překrývá. Podrobnější informace k parametrům a kompatibilitě vhodné vnější vrstvy naleznete v uživatelském manuálu k vestám TECH-AIR®5 a TECH-AIR® RACE/STREET.
- 2) U vesty je před prvním i každým dalším použitím potřeba ověřit stav baterie a případně baterii dobít na hodnotu kapacity 50 až 100%
- 3) Ovládání základních nastavení vesty, aktualizace firmware nebo základní telemetrie jízdy pomocí modulu MyRide je nutné a možné řešit přes mobilní aplikaci TECH-AIR®. K tomu je třeba aby měl koncový uživatel mobilní telefon kompatibilní se staženou aplikací. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví vesta disponuje slabším přijímačem signálu Bluetooth. Při párování vesty s telefonem je tedy třeba myslet na co nejbližší vzdálenost telefonu od řídicí jednotky vesty (umístěné ve vrchní části zádového protektoru). Při aktualizaci a párování volně položené, dobíjené vesty je nejlepší přiložit telefon přímo na zadní plastový kryt řídicí jednotky. Aplikace TECH-AIR® je volně dostupná ke stažení zdarma na platformách App Store a Google Play.
- 4) Před použitím vesty, po nainstalování aplikace TECH-AIR®, registraci uživatele a majitele vesty v rámci aplikace je třeba ověřit aktuální verzi firmware vesty. Pokud je dostupná nová verze, tak je třeba jednoduchým způsobem pomocí aplikace firmware zaktualizovat na novou verzi. Případně se obrátit na Vašeho prodejce vest TECH-AIR®, který s aktualizací bude schopen pomoci. Aplikace firmware vesty na aktuální verzi zabere pár minut.
- 5) V některých případech a v případě koupě vesty z druhé ruky může nastat situace, kdy je vesta přihlášená na jiného nebo původního uživatele. V takové situaci je třeba kontaktovat Vašeho prodejce nebo původního majitele aby provedl odhlášení vesty z jeho mobilní aplikace TECH-AIR® a vesta mohla být k dispozici pro spárování s mobilním telefonem nového uživatele/majitele.

Kompletní návod k nasazení, aktivaci a použití vesty během jízdního režimu naleznete v uživatelském manuálu k vestám TECH-AIR®5 a TECH-AIR® RACE/STREET