
MICROFLOOTER 3.0 DOPLŇKOVÉ SVĚTLO

Auxiliary lights | Lumières auxiliaires | Luci ausiliarie | Luces auxiliares


Číslo výrobku: **28369-002**



Spínač svítí zeleně / přídavná světla jsou zapnutá
Switch lights up green / auxiliary headlights activated




Spínač nesvítí / přídavná světla*jsou deaktivována*
Switch doesn´t light up / auxiliary headlights deactivated







Spínač svítí modře / logo je osvětlené
Switch lights up blue / logo illuminated




Spínač nesvítí / přídavná světla*jsou deaktivována*
Switch doesn´t light up / auxiliary headlights deactivated



Spínač svítí modře / logo svítí
Switch lights up blue / logo illuminated




Spínač svítí tyrkysově / přídavná světla zapnutá
Switch lights up turquoise / auxiliary headlights activated



Spínač svítí modře / logo je osvětlené
Switch lights up blue / logo illuminated



Spínač nesvítí / přídavná světla*jsou deaktivována*
Switch doesn´t light up / auxiliary headlights deactivated






Spínač bliká červeně / přídavná světla se automaticky deaktivují
Switch flashes red / auxiliary headlights are automatically deactivated

Podnapětí*baterie*
Podnapětí baterie

Wunderlich



volitelné funkce
optional functions

Při zapnutých světlometech a stisknutí klaksonu rychle blikají přídavné světlomety
When auxiliary lights are activated and the horn is actuated, the auxiliary headlights flash quickly

Při zapnutých světlometech a stisknutí blinkru blikají přídavné světlomety ve frekvenci blinkru (vpravo nebo vlevo)

Když jsou zapnuté přídavné světlomety a jsou aktivovány směrovky, přídavné světlomety blikají ve frekvenci blikání směrovky (vpravo nebo vlevo)

Při zapnutém osvětlení nápisu a stisknutí spínače dálkových světel se aktivují přídavná světla

Při zapnutém osvětlení loga a aktivaci dálkových světel se zapnou přídavná světla


Wunderlich

POMOC PŘI NASTAVENÍ PŘÍDAVNÝCH SVĚTLOMETŮ

pomoc při nastavení přídavných světlometů

DODRŽUJTE PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU V DANÉ ZEMI!
Dodržujte pravidla silničního provozu – Veuillez respecter le code de la route de pays concernés – Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese – Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese

A = Výška středu světlometu.
heightlevel headlight center.
B = Vzdálenost od světlometu ke zdi (5 metrů).
distance from headlight to wall (5 meters).
C = Výška dálkových světel (střed by měl být ve stejné výšce jako střed světlometu).
výška dálkových světel (střed ve stejné výšce jako střed světlometu).
D = Hranice rozdělení světla a stínu potkávacích světel o 50 mm níže než C.
the cut-off line of low beam 50 mm lower than C.
E= Hranice světla a stínu přídavných světlometů, o 100 mm níže než C. Přídavné světlomety vyrovnejte rovnoběžně s podélnou osou vozidla.
Hranice světla a stínu přídavných světlometů je o 100 mm níže než C.
Přídavné světlomety je třeba vyrovnat rovnoběžně s podélnou osou vozidla.



PRO NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ MUSÍ BÝT MOTOCYKL ZATÍŽEN VÁHOU JEZDCE.
Pro nastavení světlometů musí být motocykl zatížen jezdcem.

Wunderlich®