


Sena 10C EVO

Rychlý návod k použití



Motocyklová Bluetooth® kamera a komunikační systém

Jezděte ve spojení

Poslouchejte své oblíbené skladby, mluvte přes interkom s kamarády, poslouchejte instrukce z navigace a využívejte další možnosti, to vše s vaší náhlavní soupravou. S vnitřní Bluetooth® technologií, UHD kamerou, HD reproboxy a mikrofonom s technologií řízení šumu Advanced Noise Control™ nikdy nebudete sami.

- Integrovaný Bluetooth®.
- Interkom s dosahem 1.6 km
- Integrovaná UHD kamera
- Čtyřcestný interkom
- Chytré mixování zvuku Smart Audio Mix™
- Řízení šumu Advanced Noise Control™
- WiFi k dispozici
- Audio Multitasking™
- Priorita audio zdroje

Začněte

1. Tento návod slouží jako základní verze návodu k použití. Plnou verzi návodu si můžete stáhnout z webových stránek sena.com.
2. Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat produkt viz. webové stránky Sena.com.


3. Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pro získávání aktuálních informací o produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících se produktů Sena.

Jak použít tento návod

Nové technologie mohou být matoucí, ale vytvořili jsme jednoduchý způsob pro ovládání pomocí obrázků.




Tlačítka




Význam ikon


- Stiskněte tlačítko/otočte otočným voličem opakovaně v uvedeném počtu
- Stiskněte a podržte tlačítko/otočte otočným voličem v uvedený čas
- Otočte otočným voličem doprava nebo doleva.
- Otočte stisknutým otočným voličem doprava nebo doleva.




Detaily produktu



Zorný úhel: 125°
Clona: F/2.4



Instalace



Základní ovládání

Zapnutí



Vypnutí



Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti



Kontrola úrovně nabití baterie

Vizuální metoda



Vysoká

Střední

Nízká

Zvuková metoda



"Battery level high/medium/low"


Bluetooth spárování (Telefon, MP3, GPS)

Spárování telefonu



Střídavé blikání
indikuje viditelnost
zařízení

Indikátor




PIN

Mobilní telefon


Přijmutí hovoru




Odmítnutí hovoru



Ukončení hovoru



Uskutečnění hovoru hlasovým vytáčením



Ovládání hudby

Přehrávání/pauza



Stopa vpřed




Stopa vzad




Ovládání kamery

Zapnutí kamery




Spuštění záznamu




Vypnutí kamery



Zastavení záznamu



Uložení fotografie





Poznámka:

- Pokud je video rozlišení 2160p/30fps, nemůžete během video záznamu pořizovat fotografie.


Poznámka:

- Nemůžete nahrávat video bez MicroSD karty.
- Vaše MicroSD karta musí být před použitím v kameře naformátována.
- Kompatibilní jsou MicroSD karty až do velikosti 128 GB a U3 nebo rychlejší.

Formátování SD karty




Změna WiFi kanálu (Výchozí: 5 GHz)



Vyberte 5 GHz



Vyberte 2.4 GHz




Poznámka:


Pokud váš telefon nepodporuje 5 GHz, musíte změnit WiFi kanál na 2.4 GHz.

Interkom

S náhlavní soupravou lze spárovat až tři další jezdce pro konverzaci přes Bluetooth interkom.


Spárování náhlavní soupravy A a B



 = Modrý blikající indikátor potvrzuje spárování interkomů


Indikátor

Spuštění/ukončení interkomu s náhlavní soupravou B




Rádio


Zapnutí FM rádia




Vypnutí FM rádia



Skenování stanic



Ladění stanic



Konfigurační nabídka soupravy



Přístup do konfigurační nabídky



Navigace mezi volbami nabídky



Vykonání



Sena správce zařízení

Sena správce zařízení umožňuje aktualizovat firmware a konfigurovat nastavení přímo z PC nebo Apple počítače. Pro stažení Sena správce zařízení navštivte webové stránky sena.com.

Sena aplikace pro smartphone

Sena aplikace pro smartphone umožňuje konfigurovat nastavení náhlavní soupravy. Stáhněte si Sena aplikaci pro Android a Apple operační systémy z: sena.com.





Sena Kamera aplikace

Sena Kamera aplikace umožňuje sledovat živý obraz z kamery, spravovat nahrané video a konfigurovat video nastavení použitím Wi-Fi funkce kamery. Když jsou kamera a Sena Kamera aplikace propojené, kamera je synchronizována s datem a časem smartphonu. Stáhněte si Sena Kamera aplikaci pro Android a Apple operační systémy z: sena.com.




Odstraňování závad

Tovární reset















Chybový reset






Poznámka:

Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení náhlavní soupravy.

Typ	Operace	Tlačítka
Základní ovládání	Zapnutí/vypnutí napájení	  HOLD 1s
		  TAP 1x
	Zvýšení/snížení hlasitosti	 ROTATE R nebo  ROTATE L
Telefon	Přijmutí hovoru	 nebo  TAP 1x
	Ukončení hovoru	 TAP 1x nebo  HOLD 2s
	Odmítnutí hovoru	 HOLD 2s
	Hlasové vytáčení	 TAP 1x
	Rychlé vytáčení	 TAP 2x

Typ	Operace	Tlačítka
Hudba	Přehrávání/pauza hudby	 HOLD 1s
	Stopa vpřed	 ROTATE R
	Stopa vzad	 ROTATE L
Kamera	Zapnutí kamery	 TAP 1x
	Vypnutí kamery	  TAP 1x
	Spuštění/zastavení záznamu	 HOLD 1s
	Uložení fotografie	 TAP 1x
FM rádio	Zapnutí/vypnutí rádia	 HOLD 1s
	Ladění vpřed	 ROTATE R
	Ladění vzad	 ROTATE L
	Skenování FM pásma/ Zastavení skenování	 TAP 2x

Typ	Operace	Tlačítka
Interkom	Spárování interkomu	 HOLD 5s  TAP 1x
	Spuštění/ukončení interkomu	 TAP 1x

Objednací kód ACI: M143-164

Dovozce:
ACI – Auto Components
International, s.r.o.
Podnikatelská 549,
190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz



Poznámka:
Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz