

MICROFLOOTER 3.0 ZUSATZSCHEINWERFER

Auxiliary lights | Lumières auxiliaires | Luci ausiliarie | Luces auxiliares



Artikel.-Nr: **28369-002**






Schalter leuchtet grün / Zusatzscheinwerfer aktiviert
Switch lights up green / auxiliary headlights activated

Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn't light up / auxiliary headlights deactivated



Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet
Switch lights up blue / logo illuminated

Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn't light up / auxiliary headlights deactivated






Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet
Switch lights up blue / logo illuminated

Schalter leuchtet türkis / Zusatzscheinwerfer aktiviert
Switch lights up turquoise / auxiliary headlights activated

Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet
Switch lights up blue / logo illuminated

Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn't light up / auxiliary headlights deactivated



Schalter blinkt rot / Zusatzscheinwerfer werden automatisch deaktiviert
Switch flashes red / auxiliary headlights are automatically deactivated

Batterieunterspannung
Battery undervoltage

Achtung!
Die Ausrichtung der Scheinwerfer ist unerlässlich für die Sicherheit im Straßenverkehr. Eine falsche Ausrichtung der Scheinwerfer kann durch blenden zu einem erhöhten Unfallrisiko führen. Außerdem ist sie Bestandteil der Zulassung.

Die Scheinwerfer sind spritzwasserbeständig gemäß IPX7. Unter bestimmten Bedingungen kann es zu temporärer Kondenswasserbildung auf der Innenseite der Streuscheibe kommen. Dieses beeinträchtigt nicht die Funktion und verschwindet nach einer gewissen Zeit nach Erreichen der Betriebstemperatur.

Attention.
The alignment of the headlights is essential for safety in road traffic. Incorrect alignment of the headlights can lead to an increased risk of accidents due to glare. It is also part of the approval.

The headlights are splash water resistant according to IPX7. Under certain conditions, temporary condensation may occur on the inside of the lens. This does not affect the function and disappears after a certain time after reaching the operating temperature.



optionale Funktionen
optional functions



Bei aktiviertem Scheinwerfer und Betätigung der Hupe blinken die Zusatzscheinwerfer schnell
When auxiliary lights are activated and the horn is actuated, the auxiliary headlights flash quickly



Bei aktiviertem Scheinwerfer und Betätigung der Blinker blinken die Zusatzscheinwerfer in Blinkfrequenz (rechts oder links)
When auxiliary lights are activated and the turn signals are actuated, the auxiliary headlights flash at a flashing frequency of turn signal (left or right)



Bei aktivierter Schriftzugbeleuchtung und Betätigung des Fernlichtschalters werden die Zusatzscheinwerfer aktiviert
When logo illumination is activated and the high beam is actuated, the auxiliary headlights get activated

grünes Kabel an Hupe anschließen
connect green line to horn

orangefarbenes Kabel an Blinker rechts anschließen
connect orange line to right turn signal

gelbes Kabel an Blinker links anschließen
connect yellow line to left turn signal

blaues Kabel an Fernlicht anschließen
connect blue line to high beam

Anschluss Bordnetzsteckdose
Connection On-board power supply socket

Pin 2 Kl.15
Pin 2 Ignition

+ 12V
- GND

EINSTELLHILFE ZUSATZSCHEINWERFER

adjustment aid additional headlights

STRAßENVERKEHRSORDNUNG DES JEWEILIGEN LANDES BEACHTEN!

Observe the road traffic regulations - Veuillez respecter le code de la route de pays concernés - Sipregadioservarelenormativestradalidelrispettivopaese - Sipregadioservarelenormativestradalidelrispettivopaese

- A= Höhe der Scheinwerfermitte.
height level headlight center.
- B= Entfernung vom Scheinwerfer zur Wand (5 Meter).
distance from headlight to wall (5 meters).
- C= Höhe Fernlicht (Zentrum sollte auf gleicher Höhe wie die Scheinwerfermitte liegen).
height level high beam (center at the same height level as headlight center).
- D= Die Hell- Dunkel- Grenze des Abblendlichts 50mm tiefer als C.
the cut-off line of low beam 50mm lower than C.
- E= Die Hell- Dunkel- Grenze der Zusatzscheinwerfer, 100mm tiefer als C.
Zusatzscheinwerfer parallel zur Fahrzeuglängsachse ausrichten.
The cut-off line of additional head light 100mm lower than C.
Align the additional head light parallel to the vehicles longitudinal axis.



ZUR EINSTELLUNG DER SCHEINWERFER MUSS DAS MOTORRAD MIT DEM FAHRER BELASTET SEIN.

To adjust the headlights, the motorcycle must be loaded with the driver.

